


TONBAND-SERVICE

TK 40 · TK 42 · TK 45 · TM 45



DER WELT GRÖSSTE TONBANDGERÄTE-WERKE

Inhalt

eite	3	Mechanischer Teil
		Allgemeines
		Schmierung Funktionsbeschreibung
		Antrieb und Aufbau Bandführung und Transport
	4	Kopfeinstellung Schnellstop
	5	Auslösung Drucktastenaggregat Schnellauf und Bremsen Kupplungshöhe und Gesperre
	6	Nachträglicher Einbau einer Fernbedienung für die Schnellstoptaste
	7	Umbau auf 60 Hz
	8	Anderungen mechanisch — elektrisch
	9	Elektrischer Teil
		Sicherungen
		Zusammenstellung der Regelorgane
	10	Magnetprüfung Meßwerte
	10	
		Stromaufnahme HF-Einstellung
	11	Aufnahmekanal TK 40
		Verstärkung Frequenzgang
		Wiedergabekanäle
	12	Verstärkung
		Frequenzgang
	13	Fremdspannung Aufnahmekanāle TK 42, TK 45, TM 45
	13	Verstörkung
	14	Frequenzgang Ubersprechdämpfung (TK/TM 45)
		Klirrfaktor Verstärkung und Frequenzgang
		Fremdspannung Messung über Band Verstärkung Klirifaktor
	15	Messung über band Verstärkung
		Klirrfaktor
		Störspannungsabstand
		Frequenzgang Tonhöhenschwankungen
	16	Einjustieren der Tonköpfe
		Abbildungsseiten
M	1	TK 45 mechanische Abbildung
M	2	Ausschnitt Kopfträgerplatte
		Ausschnitt Kopfträgerplatte Unterschiede TK 40/42/45
г		Kupplungen
E	1	Druckschaltungsplatten TK 40 Entzerrer
		Verstärker
_		Endstufe und Oszillator
Ε	2	Druckschaltungsplatten TK 42 Entzerrer und Endstufe
		Verstärker 1
		Verstärker 2 und Oszillator
E	3	Druckschaltungsplatten TK 45
		Entzerrer Verstärker 1
		Verstärker 2 und Oszillator
E	4	Druckschaltungsplatte TM 45
		Entzerrer Entzerrerkuryen
		Meßschaftungen
	_	Schaltungsavszüge
E	6	Federsätze Schalter
F	7	Schaltunasauszüge
_		Schaltungsauszüge TK 45 Endstufe ohne ECC 83 Entzerrer TK 40
-		Entzerrer TK 40
E	8	Bauvorschriften
E I		Schaltbild TK 40 Schaltbild TK 42
E1		Scholtbild TK 45
Εī		Schaltbild TM 45

TK40142/65

MECHANISCHER TEIL

Aligemeines

Die Befestigungsschrauben der Abdeckplatte dürfen nur mit einem gesigneten Schraubenzieher oder einer Münze gelöst bzw. festigezogen werden. Ausgebrochene Schrauben sind keine Empfehlung für eine vorausgegangene Repardur. Müssen lockgesicherte Schrauben gelöst werden, so sind diese nachher wieder zu sichem.

Alle Greifringe sind, soweit nicht anders angegeben, mit 0,1 . . . 0,2 mm Spiel aufzusetzen.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von Gummi erfolgt mit Reinigungsmittel

Beim Einbau der Druckschaftungsplatten ist auf einwandfreie Funktion der Kontakte zu achten.

Mitunter lösen sich die Klebestellen von Kunstrukfteilen. Alleskleber ist hier unangebracht, für Pelystyrol auf Polystyrol verwendet man Machylandhyrich oder Benaol zum Verleben. Vorsicht Mit einzen Pinsel sparsom auftragen. Flöchen, die mit diesen Mitteln benetzt sind, werden unansehnlich, Ein Polystyroliverkleburgen auf Metall verwendet man Hoffkleber (8 206 Firms Henkel).

Für die Kraftmessungen des mechanischen Teiles werden verschiedene Federwaagen oder Kontaktoren benötigt. Nachfolgende Adressen dienen als Bezugsquellennachweis:

Für Kontaktoren: Firma Georg Karstens GmbH., (14 a) Stuttgart-S.

Für Federwaagen in Metallausführung (Sportwaagen): Firma Robert Krups, (22 a) Solingen-Wald.

Für Federwaagen in Pappausführung (spez. für kleine Werte): Lehrmittelbau Prof. Dr. Maey, (22 c) Bonn.

Schmierung

Die Sinterlager gewährleisten durch ihre Beschaffenheit einwandfreies Arbeiten für ca. 3000 Betriebsstunden,

Dadurch ist im Normalbetrieb auf Jahre keinerlei Wartung nötig.

lst tattächlich dann einmal eine Nachschmierung erforderlich, so erfolgt diese mit Calypsol-Cil Wik 500 für alle Sinter- und Normallager und anliegende Simeritscheiben. Gleitstellen sind mit Shell S 4100 nachzuseften. Reibstellen werden durch Molykote-Paste O geschützt.

Im GRUNDIG Schmiermittelsatz, den Sie durch unsere Niederlassungen beziehen können, sind diese Schmiermittel enthalten.

Funktionsbeschreibung

(Abbildungen mit Positionsangaben siehe Seiten M 1/2)

1. Antrieb und Aufbau

- 1.1 Der Antrieb des Gerätes erfolgt indirekt. Durch die Slufenscheibe des Motors (D wird über ein Antriebsrad (D die Schwungscheibe (D angetrieben, deren Achse die Tonwelle (D bildet. Ferner worden über einen Riemen (D die Zwischenräder (D, (D, (D) für den Vor- und Rücklauf angetrieben.)
- 1.11 Der Riemen ® darf sich beim Lauf nicht drehen. Deshalb müssen die Riemennuten an der Stufenscheibe © und am Zwischenrad @ in gleicher Höhe liegen, was durch Verschieben der Stufenscheibe ① am Motor möglich ist.
- 1.21 in Stellung I, II oder III des Geschwindigkeitsschafters © jist das Geräf eingeschaltet, dabei muß das Antriebsrad () mit der Laufläche der jeweils eingeschalteten Geschwindigkeit mit Sticherlet in Eingriff sein. Nochjustieren dieser beiden Antriebsradfunktionen ist durch Biegen am Loppen () möglich,
- 1.22 Im Betrieb darf das Antriebsrad @ weder über eine Stufe der Scheibe ① hinausstehen, noch an der nächstgrößeren Stufe streifen. Nachstellen ist nach Lösen der Schraube ⑩ möglich.

- 1.3 Die Steuerbuchse @ ist dann richtig eingestellt, wenn sie in Schaltstellung II des Geschwindigkeitsschalters @ an dem hohen Schenkel des Lagerbockes ohne Spiel anliegt, und die Mittelachse ihre Feststellschraube ungef\u00f6hr senkrecht, zur Rohmenebene steht.
- 1.4 Die Nockenscheibe @ ist dann richtig eingestellt, wenn in Schaltstellung II des Geschwindigkeitsschalters @ die Rolle @ des Federsatzes am tiefsten Punkt der mittleren Rastung liegt.

Bandführung und Transport

- 2.1 Die unteren Führungsebenen der Höhenführungsbotzen B. @ müssen in genau der gleichen Ebene wie die äufgeren Führungen D, @ stehen. Eine Kontrolle ist bei fehlenden Köpten mit der als Hilfswerkzeug lieferbaren Lehre möalich.
- 2.2 Zwisthen den beiden Außendurdsmessen der Andurchelle ® und der Torwelle ® ist in Stellung Halt ein der Torwelle ® ist in Stellung Halt ein der Bereit wird in messen. Dabei müssen die Scherheit wird Lehre, z. B. Schublehre, parallel zur Vyrderkanfe der Kopfrüganglafte liegen. Eine Nachstellmöglichkeit besteht durch Lösen der beiden Zylindersdruchsen ®.
- 2.21 Die Einstellung ist dann richtig, wenn bei gedrückter Startfaste am Punkt a ein Luftspalt von ≥ 0,3 mm entsieht.

- 2.22 Die Andruckrolle ® läuft in der Mitte zwischen den beiden F\u00fchrungsgabein \u00e8 mit max. 0,5 mm Abweichung.
- Der Rollenandruck ist auf 700 g ± 10% eingestellt. Nachstellmöglichkeit an der Mutter
- 2.4 Der Justierlappen @ ist so eingestellt, daß, zwischen ihm und dem daran anstoßenden Schieber in Stellung Halt ein Luftspalt von 0,1 bis 0.3 mm besteht. Nachjustieren ist durch Verbiegen des Lappens möglich.
- 2.5 In Stellung Halt muß der rechte Bandabhebebolzen @ an seinem Ruheanschlag im Ausschnitt der Kopfträgerplatte anliegen. Nachjustieren ist durch Biegen am Justierarm der Abschirmklappe @ mäglich.
- 2.51 Dabei ist zu beachten, daß die Abschirmklappe einen Abstand von ≤ 0,5 mm vom Lagerwinkel

 der Andruckrolle hat, damit das Andruckband

 micht in den Bandeinlegeschlitz hineihragt.
- 2.6 Das Andruckband @ ist bei jedem Service zu kontrollieren. Im Berrieb, nibastoner bei Verwandung verschmutzter Tonbänder, lagert sich in der sammutrigen Bellockung Staub und Bandabrieb ein. Dedurch verhärtet die Bellockung und est können sich hervorstehende harte Stellen bilden. Diese führen dann zu Auswacskungen der Tonköpfe. Abhilfe ist durch Ausbüsten mit einer weichen Bürste oder durch Auswackseln möglich.
- Soll der Bandlauf kontrolliert werden, so geschieht dies ohne K\u00f6pfe mit Band LG\u00e8 26 bei 9,5 cm/s.
- 2.71 Das Band muß frei durch die Gobel ® laufen; ist dies nicht der Foll, so ist wie bei der Ersteinstellung zu verfohren. Dabei werden die 3 Schrauben der Tonweile ® (eine davon ist auf der Abbildung verdeckt) bis auf Anschlag festgezogen. Darauf werden sie gleichmößig 90...100° zurüdsgericht. Die Justierung darf denn nur noch durch Anziehen der Schrauben erfolgen.
- 2.711 Wenn das laufende Band an der oberen Gabel anläuft, ist die Sdraube (auf der Abb. verdeckt) links der Tonwelle () soweit anzuziehen, bis das Band frei durch die Gabel () läuft.
- 2.712 Wenn des laufende Band an der unteren Gabel anläuft, sind die beiden Schrauben rechts der Tanwelle @ gleichmäßig soweit anzuziehen, bis das Band frei durch die Gabel @ läuft.
- 2.8 Bei langsamer Betätigung der Starthaste mufg sich die rechte Kupplung Ø, durch das Zwischenrod ® angetrieben, in Bewegung selzen, 1 mm bevor die Andruckrolle Ø die Tonwelle Ø berührt. Nachstellen ist durch Schränken am Schieber Ø mödlich.
- 2.9 Für den Abschaltbolzen @ sind zwei Befestigungsl\u00f6her vorgesehen. Im vorderen Loch monfiert, bewirkt er immer die Abschaltung beim Vorbeilaufen einer Schaltfolie. Im hinteren Loch unterbleibt sie beim Anfahren und nach schnellem R\u00fcklauf.

. Kopfeinstellung

- (z. B. beim Auswechseln abgenutzter Köpfe)
- Der Löschkopf ® ist nur durch eine Schraube befestigt. Infolge von Fertigungs-Toleranzen

- war es nötig, bei einigen Geräten die Löschköpfe mit Scheibchen von 0,1 . . . 0,2 mm zu unterlegen.
- 3.11 Es ist sichergestellt, daß alle Löschköpfe, weldie durch den KD zur Auslieferung kommen, die richtige Höhe haben. Beim Wechsel eines abgenutzten Löschkopfes muß dieses Plättden dann entfallen.
- 3.2 Der Sprechkopf @ (nur bei TK 42, TK 45 und TM 45) ist durch eine Lasche mit zwei ötzmuben gehalten. Beim Kopfwecksel ist zu beachten, daß das Abschirmblech wieder auf dan neuen Kopf aufgesekt und, falls der Kopf eine andere Farbkennzeichnung hat, die HF-Einstellung korrigiert wird.
- 3.21 Der Kombikapf (bei TK 40) bzw. Hörkopf (bei TK 42 und 1/5/TM 45) kom nach Enternen der Schraube (bei Somt der Taune) belte und Abstimmung herzusgenommen werden. Nach Lösen der Madenschraube lößt sich der Kapf nach vone aus der Abstimmung herausschieben. Beim Einbau des neuen Kapfes sind unbedingt die belden Abschimmungen wieder mit einzusetzen und die Madenschraube festswieben schraube festswieben stehen des Schraube festswieben.
- 3.22 Sprech- und Hör- bzw. Kombikopt missendzuerst ducht Vestrellen eines der Gewindestifte ⊗ so eingestellt werden, daß das Band frei in den Höhenführungsbolzen ®, ⊗ gendel. Danach werden die Köpfe duch Reditsdrehen der rückwärtigen Gewindestifte soweit gektippt, daß das Band mit seiner Unterkante gerade gegen die Höhenführungsbolzen ⊚, № löuft.
- 3.3 Die exakte H\u00f6heneinstellung mittels Justierband mu\u00fc dann in der Weise erfolgen, da\u00edrickw\u00e4rige und vordere Gewindestifte \u00dc
 getat im gleichen Sinn um den gleichen Winkel verstellt werden. (Justieranweisung siehe Seite 16).

Schnellstop

- Die Abstützschraube
 am rechten Drucktastenaggregat ist so weit gedreht, daß sie gerade die Vorderkante der Kopfträgerpfatte berührt,
- 4.2 Die Verbindungsschraube 50 zwischen Drucktastenaggregat und Schalfhebel ist bei gedrückter Start- und Stoptoste soweit angezogen, daß die Andruckrolle 60 von der Tonwelle 40 (2, . .), 4 mm abhebt.
- 4.3 Der Juttierlanpen des Schalthebels

 ® ist so eingestellt, daß, der Federsatz n. bzw. u bei gedrückter Startlase 0,3...0,6 mm öffnet. Bei gedrückter Startlase 0,3...0,6 mm öffnet. Bei gedrückter Startlase federsatz 2.0,2 mm Abstand sein. Nachstellen ist durch Biegen am Justierlanpen möglich.
- 4.4 Die Schnellstopbremse ® ist so eingestellt, doß bei gedrückter Start- und Stoptaste an der linken Kupplung ® im ungünstigen Fall ein Bremsmament von 500 pcm entsteht. Nachstellen ist durch Justieren des Bremshebels möglich.

5. Auslösung Drucktastenaggregat

 Der Justierlappen des Auslösewinkels @ ist so eingestellt, daß die beiden linken Tasten des rechten Drucktastenaggregates nur beim Drücken der Halttaste ausgelöst werden.

- 5.11 Beim Drücken einer Aufnahmetaste darf kein Auslösen erfolgen. Nachjustieren ist durch Biegen am Justierlappen möglich.
- 5.2 Der Justierlappen der Rasiklappe (1) ist so eingestellt, dach bei Stellung a des Geschwindigkeitischalters (9) sowein! Start als auch Schnellauffunktion ausgelöst werden und die Halttaste bei anschließender Betätigung die Rasiklappe berührt. Nachjustieren ist durch Biegen des Justierlappens möglich.

Schnellauf und Bremsen

- 6.1 Der Vor- und Rücklaufschieber @ ist so eingestellt, daf der Überhub des Steuerschiebers @, der von der Drehfeder @ abgefangen wird, nach beiden Seiten gleich groß ist. Nachstellen ist nach Lösen der beiden Schrauben mödlich.
- 6.2 Der Lappen des Schiebers ® soll mit einem max. Mittenversatz von ≤ 0,3 mm in den Schiltz der Führungsleiste ® hineinragen. Nachjustieren ist durch Biegen an den beiden Schränklappen @ möglich.
- 6.3 Die beiden Justiarlappen der Wippe ⊕ sind so eingestellt, doft bei Schnellauf der om wenigsten obgehobene Bremshebel 0,5... 0,8 mm Abstand von der jeweiligen Kupplung hat.
- 6.4 Die Bremshebel (2) (1) sind mit Hilfe der Exzenferbuchsen (nach Abnehmen der Greifringe und Scheiben zugänglich) so eingestellt, daß aus beiden Laufrichtungen ein sicheres, schlaufenfreies und möglichst gerüscharmes Bremsen gewährleistel ist. Bei schlagartigem Bremsgeröusch ist die Bremswikung zu

- schwächen, bei Schlaufenbildung zu verstärken.
- 6.41 Tritt der Fehler bei Half nach Vorlauf ein, so ist die linke Bremse @ entsprechend zu verstellen, bei Halt nach Rücklauf die rechte Bremse @.
- 6.42 Zür Püürugi ist folgende Spulenkombination zu verwenden: Aufwickelnd DIN Spule 7,5 mit einem Wickeldurchmesser von ca. 65 mm; ebwickelnd eine 18-cm-Spule mit 45 mm Kem (USA-Spule). Wenn eine Veründerung nach 6,4 notwendig wer, ist 6,2 und 6,3 nochunals zu kontrollieren und ogf. nachzustellen.

Kupplungshöhe und Gesperre

(siehe dazu auch den Aufbau der Kupplungen, Seife M 2)

- 7.1 Die Kupplungshöhe ist so eingestellt, daß das Band mit einem max. Mittenversatz von 0,5 mm in die Flanschspule einläuff. Nachstellen ist durch Verschieben der Keile ® 2 möglich.
- 7.2 Die Zugfedern S, B für die Gesperrebremsen sind so eingehängt, daß bei schneilem Vor- und Rücklauf die Kupplungsunterschalen nicht gegen die Gesperrebremsen durchdrehen.
- 7.21 Zur Prüfung werden die Kupplungen mit einer vollen DIN-Spule 18 cm und einem Zusatzgewicht von 1000 g belastet. Nachstellen ist durch Umhängen der Zugfedern möglich,

Nachträglicher Einbau einer Fernbedienung für die Schnellstoptaste

in die Geräte TK 40 und 45 kann nachträglich ein Andrucklüftmagnet eingebaut werden, wie ihn TK 42 bereits bestitzt. Dieser Nochrüstsctz wird unter der Bezeichnung F 40 geliefert. Beim TM 45 ist der Einbau im Prinzip möglich, wenn auch keine Buchse dafür vorgesehen ist.

Zum Einbau müssen die Abdeckplatte und der Boden entfernt werden. Der Magnet ist vorne unter dem rechten Drucktastenaggregat an der Unterseite des Montagerahmens anzuschrauben.

Einbau (siehe dazu Skizze 1)

- Schraube, welche bei TK 45 im Gewinde der Anschlagschraube sitzt, herausdrehen.
- 1.1 Anschlagschraube (M 3 x 15) mit Kontermutter eindrehen.
- 1.11 Kabel-Schelle bei TK 45 nicht mehr damit festlegen.
- Magnet
 • einsetzen, der Ankerdrehpunkt schaut zur rechten Außenkante des Montagerahmens
 •.
- 1.21 Durch 4 Schrauben (M 3 x 12) mit Fächerscheiben 3 am Montagerahmen 4 befesti-
- Die Kabel-Schelle bei TK 45 wird jefzt mit der Schraube vorne rechts festgelegt.
- Stellschraube @ (CM 3 x 15/8, am oberen Schaft kein Gewinde) durch das Loch im Büge! @ der Schnellstoptaste stecken.
- 2.1 Kontermutter aufschrauben
- Blechwinkel von oben her durch das Loch im Montagerahmen • stecken und

- 3.1 in den Anker @ einhängen.
- Stellschraube 6 in den Winkel 9 einschrauben.
- Feder © zwischen den Schaft der Stellschraube © und die Nase ® im Montagerahmen © einsetzen.

Anschluß

Der Anschluß erfolgt an 2 dafür vorbestimmte Lötösen auf der Entzerrerplatte nach Skizze 2. Bei TK 40 siehe auch unter "Änderungen elektrisch" Seite 8.

Einstellung

- a) Bei ongezogenem Magnet (Fernbedienung angeschlossen) und gedrückter Starthate ist die Stellschraube


 so weit onzuriehen, bis das Band gerode stehen bleith. Darauf ist die Stellschraube

 onzuriehen und mit der Kontermutter zu sichern. Der Abstand zwischen Tonwelle und Andruckrolle ist dann 0,1 . . . , 0,2 mm.
- b) Bei gedrückter Startfaste ist die Anschlagschraube soweit hineinzudrehen, daß der Kopf der Stellschraube @ gerade auf dem Biggel @ der Schnellstoptaste aufliegt, ohne ihn herabzuziehen. Danach ist die Anschlagschraube @ durch die Kontermutter zu sichern.

Zum Festziehen der Kontermuttern ist der Winkelschlüssel aus der GRUNDIG Werkzeugtasche zu benutzen.

Prüfuna

siehe unter "Magnetprüfung" Seite 9.



Umbay auf 60 Hz Betrieb

Die Geräte der 40 er Serie lassen sich mit aeringem Aufwand auf 60 Hz Betrieb umbauen. Dazu ist ein Umbausatz 46 a oder b erhältlich. Für die Art des Umbausatzes ist der Kennbuchstabe a oder b hinter der Gerätebezeichnung am Typenschild maßgebend. Bei U-Geräten ist das Umbaumaterial komplett beigepackt.

Zum Umbau müssen die Abdeckplatte und der Boden entfernt werden. Ein TM-Gerät muß entsprechend von unten zugänglich sein.

Arbeiten auf der Bodenseite

- Matorkondensator 2 μ F (Ausf. a) oder 8 μ F (Ausf. b) gegen 1,55 μ F (Ausf. a) oder 5,5 μ F (Ausf. b) austauschen.
- 50 Hz-Kondensator ablöten und
- 1.2 im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen. Er ist ohne Gegenmutter in den Montagerahmen geschraubt.
- 60 Hz-Kondensator einschrauben, Feder-1.3 scheibe beilegen und

Grüne Motorleitung am Spannungswähler

anlöten. 1 4

2.1

- 2. Anderung am Spannungswähler
- von der mit 50 gekennzeichneten Ose ablöten und
- an die mit 60 gekennzeichnete Öse anläten. Bei U-Geräten entfallen die Arbeiten 1 . . . 2.2. Statt dessen brauchen nur die Laschen der unten gezeig-ten Wähler auf "60" umgestellt werden.

Arbeiten auf der Geräteoberseite

- 3. Stufenscheibe @ wechseln, dazu
- Riemen @ ablegen 3.1
- 3.2 Madenschraube @ lösen
- 33 Stufenscheibe abziehen,
- 3.31 Der Netzschalter steht dabei am aunstigsten auf der O-Stellung zwischen 9,5 und 19 cm/s, weil dann das Zwischenrad 🔞 am weifesten abhebt.
- 3.4 60-Hz-Scheibe (mit kleinerem Durchmesser) aufsetzen.






TM 45 U



50 Hz Einstellung 60 Hz Finstellung

- Madenschraube @ anziehen. Madenschraube 3.5 muß auf die ebene Fläche am oberen Ende der Motorwelle drücken.
 - Vor dem Festziehen der Madenschraube ist die Stufenscheibe 🌒 in der Höhe so einzustellen, daß bei allen 3 Geschwindigkeiten das Zwischenrad 🛮 voll auf seiner Lauffläche aufliegt, ohne überzustehen oder an der nächstgrößeren Stufe zu streifen.
- Riemen @ wechseln, dazu
- Schrauben @ herausdrehen,
- 411 Zahnscheiben nicht verlieren.
 - Teil 🚱 etwas zurückschieben, hinten anheben und dann die Teile 🐧 🗗 und 🖲 gleichzeitig nach hirsten herausnehmen.
- 43 Riemen @ zwischen den beiden Rädern @ und (1) hindurch nach oben herausnehmen.
- 4.31 Dabei Schnellaufschieber nach links drücken (Stellung Rücklauf).
- 60 Hz-Riemen (kürzerer Riemen) einsetzen. 4.4
- Neuen Riemen auf die Laufrillen des Rades o und der Stufenscheibe o auflegen.
- Teile 6, 9 und 6 wieder aufsetzen. 4.5
- Teil @ muß an vier mit ▼ bezeichneten Stel-4.51 len wieder richtig sitzen.
- 46 Schrauben 6 mit Zahnscheiben einschrauben
- 4 61 Teil @ so richten, dats das Zwischenrad @ von den Laufflächen der Kupplung @ und dem Rad gleichen Abstand hat und Teil nicht behindert wird,
- Schrauben 6 festziehen.



Anderungen mechanisch

Die Bandabhebebolzen wurden verlängert und am linken Umlenkbolzen wurde zusätzlich ein Winkel angebracht, weil manche Kunden das Band vor die Bolzen einlegten. Grundsätzlich sollte dem Kunden das Einlegen des Bandes so wie in der Abbildung gezeigt werden: Man streift mit dem straff gespannten Band entlang der Abdeckung bis hinab zur Platte und winkelt dann erst das Bandstück ab. Auf diese Weise kann kein Fehler mehr vorkommen.



Die Schwungscheiben werden jetzt alle mit einem Farbüberzug versehen. Ungespritzte Schwungscheiben sollten beim Service nachgesehen werden, damit die Lauffläche stets sauber ist. Eventuelle Reinigung erfolgt mit Reiniger 10007 (Testbenzin). Danach ist das Gerät gut ablüften zu lassen.

Die Unterschalen der Kupplungen werden jetzt nicht mehr aufgerauht. Dafür wird bei der Gesperrebremse ein weicherer (schwarzer) Gummi verwendet, Bei Beanstandungen wegen Laufgeräusch können beide gewechselt werden. Wickelt ein Gerät zu weich, so läuft wahrscheinlich die abwickelnde Unterschale mit. Siehe dazu 7.2 der Funktionsbeschreibung. Abhilfe kann ebenfalls durch eine Gesperrebremse mit weichem Gummi geschaffen werden.

Die hohe Umspulgeschwindigkeit moderner Tonbandgeräte ergibt zusammen mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen und Bandeigenschaften statische Aufladungen, die sich durch einen schlechten Wickel äußern. Künftig wird deshalb bei allen Geräten die Umspulgeschwindigkeit geringfügig reduziert.

Im Bedarfsfalle kann ein Gerät jederzeit zugunsten eines besseren Bandwickels auf eine geringere Umspulzeit umgebaut werden. Dazu sind nur 2 Teile erforderlich:

- 1) Neue Stufenscheibe 5065—182 für Ausf. b bzw. 5065-184 für Ausf. a
- Neuer Riemen 7881—002 oder 042 wahlweise. Die Arbeiten erfolgen wie beim "Umbau auf 60-Hz-Betrieb" beschrieben (Seite 7 ab Punkt 3).

Anderungen elektrisch (zum elektrischen Teil)

TK 40 Bei der Nr. wurde der Entzerrer auf den jetzigen Stand geändert. Die Werte und Schaltung vorher zeigt die Skizze auf Seite E 7.

> Ab der Nr. 7601 entfielen bei der Endstufe C 35, 2,2 nF und R 56 330 kΩ. Sie lagen zwischen Gitter EL 95 und gn Ausgangstrafo (Klanakorrektur).

> Bei der Nr. 10701 wurde ein Schaltfehler korrigiert. Die Leitung, welche von den Lötanschlüssen für den nachträglich einzubauenden Andrucklüftmagnet kommt, darf nicht an die Punkte 1 und 3 der Fernbedienungsbuchse führen, Diese werden als Stützpunkte für die Heizung benutzt, so daß nur der Anschluß an 3 richtig ist. Der andere Anschluß muß an 2 liegen, (Siehe auch Schaltbild.)

TK 42 Bei der Nr. 9701 wurden

C 118 von 1.8 nF in 2,2 nF

R 127 you 33 kQ in 22 kQ und

R 128 von 5,6 k Ω in 2,2 k Ω geändert.

TK 45 Zur besseren HF-Einstellung wurde R 4 von zur besseren Hr-Einsteilung wurde k 4 von 100 k Ω in 25 k Ω geändert. Als Übergangslösung wurde dem 100-k Ω -Regler ab der Nr. 7400 ein 33-k Ω -Festwiderstand parallel gelegt.

Ab der Nr. 7400 kamen

C 121, 221 2,2 nF und

P 139 239 6.8 kQ neu hinzu.

Ab der Nr. 9401 wurde die Endstufe auf den etzigen Stand geändert. Die Schaftung vorher zeigt der Schaltungsauszug auf Seite E 7.

Bei der Nr. 10100 wurden die Motoran-schlüsse der Type TK 45b auf den jetzigen Stand geändert. (Günstigere Anschaltung bezüglich Fremdspannungseinstreuung). Der Stand vorher war

aelb rot (lila)

LEKT

TM 45

					144 43
Netzsichen Anodensich	ng 110/130 V 220/240 V erung	0,7 A 0,3 A 125 mA	0,7 A 0,4 A 125 mA	0,8 A 0,4 A 160 mA	0,6 A 0,3 A 80 mA
Zusam	menstellun	g der Rege	lorgane		
	ngsregler der EM 8	4			
		7 R 51 5 MΩ	R 12 5 MΩ	R 13 (R 221) 5 MC	R 13 5 MΩ
Löschspann Vormagnet bei Stereo	isierunasspannuna	R 1 100 kΩ	R 2 100 kΩ	R 4 25 kΩ	R 4 25 kΩ
bei Mono	Spur 3—4 Spur 1—2 Spur 3—4 Filmadapter	C 1 60 pF C 2 60 pF C 3 60 pF	C 107 60 pF C 207 60 pF	C 106 60 pF C 206 60 pF R 205 100 kΩ R 105 100 kΩ	C 106 60 pF C 206 60 pF R 205 100 kΩ R 105 100 kΩ
Entbrummer		R 71 1 kΩ			
	Kanal 1 Kanal 2		R 136 1 kΩ R 236 1 kΩ	R 146 1 kΩ R 246 1 kΩ	R 146 1 kΩ R 246 1 kΩ
Pegelregler-	-Platte	R 11 1 MΩ	R 107 1 MΩ		
Pegel-/Laut	sfärkeregler Kanal 1 Kanal 2	R 22 500 kQ	R 108 500 kΩ	R 107 500 kΩ R 207 500 kΩ	R 107 500 kΩ R 207 500 kΩ
Mithör-/Klaı	ngregler Kanal 1	R 57 1 MΩ	R 24 1 MΩ	R 143 (R 141)	
	Kanal 2			500 kΩ R 243 (R 241)	
Sprechstrom	übereinstimmung			500 kΩ R 210 100 kΩ	R 210 100 kΩ
Höhenanhel	oung 4,75 cm/s	Einstellung bei Aufnahme 9 kHz R 44 5 kΩ	Einstellung bei Wiedergabe 10 kHz Kanal 1 und 2 BV 9281080	Einstellung bei Wiedergabe 10 kHz Kanal 1 und 2 BV 9281—080	Einstellung bei Wiedergabe 10 kHz Kana! 1 und 2 BV 9281—080
	9,5 cm/s	Einstellung bei Aufnahme 15 kHz BV 9281080 (R 43 500 \Omega steht auf 0)	Einstellung bei Aufnahme 15 kHz R 132 1 kΩ	Einstellung bei Aufnahme 15 kHz Kanol 1 R 132 1 kΩ Kanol 2 R 232 1 kΩ	Einstellung bei Aufnahme 15 kHz Kanal 1 R 132 1 kΩ Kanal 2 R 232 1 kΩ
	19 cm/s	Einstellung bei Aufnahme 15 kHz R 42 2,5 kΩ	Einstellung bei Aufnahme 16 kHz R 133 1 kΩ	Aufnahme 16 kHz Kanal 1 R 133 1 kΩ	Einstellung bei Aufnahme 16 kHz Kanal 1 R 133 1 kΩ Kanal 2 R 233 1 kΩ

Die eingeklammerten Zahlen bei TK 45 gelten für die Ausführung ohne ECC 83 in der Endstufe.

Magnetprüfung

Sicherungen

Die Prüfung erfolgt bei kaltem Magnet an 175 V Unterspannung, das Gerät ist dabei auf 220 V eingestellt. Tasten Auslösemagnet

Die eingerastete Startfaste muß durch eine über den Abschaltbolzen laufende Schaltfolie sicher ausgelöst werden.

Andruck-Lüftmagnet TK 42 (bei TK 40 und 45 nachrüstbar)

Bei einem Leitungswiderstand von 0,4 Ω (z. B. GDM 14 S) muß der Magnet einwandfrei ziehen.

Meßwerte

(Mekschaltungen und Entzerrerkurven siehe Seite E 4).

Nochfolgend aufgeführte Mehwerte sind der für die Fertigung geltenden Prüfvorschrift entnammen. Bei den Entzerermessungen sind die Nebpunkte für eine iberschlägige Messung angegeben. Zwischawerte können aus den Entzererkurven entnammen werden und dürfen, wann nicht anders angegeben, von diesen \pm 2 db abweichen.

Schon durch überschlägige Messungen ist leicht eine Beurteilung möglich, ob das Gerät nach den vom Werk geforderten Bedingungen entspricht. Dies ist basonders beim Ersatz von Köpfen, Röhren oder Baufeilen, die den Frequenzgang beeinflüssen, erforderlich.

Die Messung der HF- und NF-Spannungen erfolgt mit dem GRUNDIG Röhrenvoltmeter RV 54. Zur oszillographischen Überwachung ampfiehlt sich der Oszillograph G 5. Als Tonfrequenz-Generator für alle Frequenzgang-, Verstärkungs- und Eritzerremessungen empfehlen wir den GRUNDIG Schwebussammer 295. Angoben über Meigmethode und Meisschollung belinden sich vor jedem Absatz, Die Meigwerte gelten für eine Netzspannung von 220 V ± 21% 50 Hz und ein auf 220 V gestelltes Gerät.

Stromaufnahme	(eff.)	TK 40	TK 42	TK 45	TM 45	
Halt Aufnahme		225 274 mA 255 310 mA	220 280 mA 240 310 mA	280 360 mA 310 400 mA	180 230 mA 210 265 mA	

HF-Einstellung (Nach dem Auswechseln abgeschliffener Köpfe unbedingt durchzuführen.)

Zum Massen der HF-Spannungen muß ein kapazitiver Spannungsteiler verwendet werden. Dieser ist unter der Bezeichnung VST 24 durch unsere Werksvertretungen zu beziehen. Die Teilung erfolgt im Verhältnis 1:1000, so daß Spannungen in Volt auf den entsprechenden Millivoltbereichen abgelosen werden.

TK 40

Zur Einstellung sind die Aufnahmetaste und die jeweilige Spurtaste zu drücken. Mit dem Regler R 1 wird bei 9,5 cm/s die Löschspannung so eingestellt, daß an dem System mit der niedrigeren Spannung 12 V liegen. C3 soll dabei halb aufgedreht sein.

Die Vormagnetisierungsspannung wird bei 4,75 cm/s je nach Farbkennzeichnung auf einen bestimmten Wart eingestellt. Er beträgt bei: rot 55 V, weiß 65 V und schwarz 75 V. Der Trimmer C 1 gehört zum Kopfsystem 1, C 2 zum System 2. Der Trimmer C 3 ist für einen Filmadapler vorgesehen.

Kontrollen

- Bei 4,75 cm/s sall die Löschspannung zwischen 13...16 V liegen.
- 2. Bei 9,5 cm/s muß die L\u00e4schapennung nech Einstellung der Vormagneitiierung immer noch mindastens 12 V om System mit der niedrigeren Spannung betragen. Ist dies nicht der Fall, zo m\u00e4ssen die Einstellungen in obiger Reihenfolge wiederhollt werden. Ferner muß die Vormagneitiserung ie nach Farbkennzeidnung innerhalb bestimmter Werte liegen. Diese sind bei: not 61...78 V, weiß 72....92 V und sahwarz 85....106 V. Die Frequenz des Generalors muß bei 9,5 cm/s zwischen 70....80 ktz liegen, Bei gedr\u00e4chen Tassten Träck und Aufnahme muß die Vormagneitsierungsspannung bei 4,75 cm/s je nach Farbkannzeichnung folgende Werte zeigen: not 40....52 V, weiß 49....63 V und sahwarz 56....73 V.

TK 42

Zur Einstellung sind die Aufnahmetaste und die jeweilige Spurtaate zu drücken. Mit dem Regler R. 2 wird die Lisbspannung an dem System mit der niedrigeren Spannung auf 12 V eingestellt. Die Vormagneitsierungsspannung wird je noch Forbkennzeichnung auf einen bestimmten Wert eingestellt. Er beträgt beit gelb 27 V; rot 30 V, weiß 33 V und schwarz 36 V. Der Trimmer C 107 gehört zum Kopfsystem 1, C 207 zum System II. Die Frequenz des Generators myßt zwischen 27 ... 78 kHz liege.

TK/TM 45

Erste Einstellung in Stereo, beide Aufnahmetasten gedrückt. Mit dem Regler R 4 wird die Löschspannung an beiden Köpten auf 12 V eingestellt.

Die Vormagnetisierungsspannung wird entsprechend der Farbkennzeichnung auf die gleichen Werte wie bei TK 42 eingastellt. Der Trimmer C 106 gehört zum Kopfsystem I, C 206 zum System II. Die Frequenz des Generators mult zwischen 71 . . . 78 kHz liegen.

Zweite Einstellung bei Mono.

Bei Aufnahme 1 — 2 wird mit dem Einstellregler R 205 die Spannung am Kopfsystem I auf den richtigen Wert entsprechend der Farbkennzeichnung nachgestellt. Dabei muß die Löschspannung am Kopfsystem I Innerhalb $12 \, V + 10^4 \, \text{k} = 5 \, \%$ (legen.

Bei Aufnahme 3 — 4 wird mit dem Einstellregler R 105 die Spannung am Kopfsystem II auf den richtigen Wert entsprechend der Farbkennzeichnung nachgestellt. Dabei muß die Löschspannung am Kopfsystem II innerhalb 12 V + 10 % — 5 % lägen.

Aufnahmekanal TK 40

Die Eingangsspannungen sind über 100 k Ω einzuspeisen. Dieser Widerstand ist unmittellbar an der Eingangsbuchse des Geräfes anzubringen. Sie werden vor einem Teiler (Ms 2) oder direkt (Ms 3) angegoben. Die Autsprecktsfrons sind als Spannungsabtall an einem parallel zum Spreckhopf, an den Lößesen x_i v der Dudzplatte Endstufe und Ozzillator liegenden Widerstand von 200 Ω (Ms 6) angegeben. Der HF-Generator ist durch Ziehen der Generator/bris abzuschalten

Reglerstellungen: Mithörregler zu, nicht benutzter Pegelregler zu.

Tasten: Aufnahme, Spur 1---2, Start.

Einspeisung: Mikro 1,2, Radio 1,2, Platte 3,2,

Verstärkung

Zuerst wird die Empfindlichkeit der Eingänge bei 4,75 cm/s mit 1000 Hz kontrolliert. Für einen Spannungsablall von 6 mV/200 Ω dürfen an den Eingängen folgende Spannungen erforderlich sein:

Mikrofon (nach Ms 2) 193 mV ± 2 dB (153 . . . 242 mV)
Radio (nach Ms 3) 6,2 mV ± 2 dB (4,92 . . . 7,81 mV)
Platte (nach Ms 3) 475 mV ± 2 dB (378 . . . 598 mV)

Dabei stehl an R.54 10 k Ω eine Spannung von 633 mV \pm 2 dB (518 ... 822 mV) und das Magische Auge ist soweit ausgesteuert, dag zwischen den Leuchtbalken ein feiner dunkter Strich bleicht, (Nachstellen mit iR.51 möglich). Die gleiche Anzeige mitg sich bei 7,5 cm/s orgeben, der Spannungsabfall darf dobei zwischen 6,5 ... 7,5 mV liesen.

Frequenzaana

Reglerstellungen und Tasten wie oben,

Bei der jeweiligen Geschwindigkeit ist die Eingangsspannung bei 1000 Hz nach Ms 2 an der Buchse Radio 1,2 so einzustellen, daß nach Ms 6 1 m/V/200 Q abfallen. Der so gefundene Wert der Eingangsspannung wird für alle Meßfrequenzen konstant gehalten.

Erste Messung bei 9,5 cm/s.

 Bei der Frequenz
 66 Hz
 15 kHz

 muß die Spannung an 200 Ω steigen um
 6 dB auf 2 mV
 15 dB auf 5,6 mV

 Toleranz
 ± 2 dB (1,59 ... 2,52 mV) ohr*

* Bei Abweichungen über ± 1 dB konn durch Einschieben des Kernes in die BV 9281—080 die Anhebung nochgestellt werden. R 43 steht dobei auf 0. Er dient zum Ausgleich von Kopfstreuungen (Qualitätssteigerung durch enger E foleranz des Überalles-Frequenzganges). Diese Einstellung wird im Werk nicht vorgenommen. Das Maximum des Aufsprechstromes soll zwischen 15 . . . 1,63,8 kHz liegen.

Zweite Messung bei 19 cm/s.

Bei der Frequenz 15 kHz muß die Spannung an 200 \Omega steigen um 12 dB auf 4 mV Toleranz ahne *

* Bei Abweichungen über ± 1 dB kann mit R 42 die Anhebung nachgestellt werden. Das Maximum des Aufsprechstromes soll zwischen 14,6...16,3 kHz liegen.

Dritte Messung bei 4,75 cm/s.

Bei der Frequenz 9 kHz muß die Spannung an 200 Ω steigen um 8,5 dB auf 2,7 mV

 ullet Bei Abweichungen über \pm 1 dB kann mit R 44 die Anhebung nachgestellt werden. Das Maximum des Aufsprechstromes soll zwischen 8,3 . . . 10,7 kHz liegen.

Zwischenwerte siehe Entzerrerkurven Aufnahme,

Wiedergabekanäle TK 40 TK 42 TK 45 TM 45

Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Kapazität von 250 \pm 30 pF der gesamten Meßanordnung einschließlich Kabel.

Die Eingangsspannungen werden vor einem Teiler 1000/10 Q gemessen nach Ms 1.

Einspeisung	Buchse, Film 1,4	10 Ω parallel zu den Meßpunkten a, b	10 Ω parallel zu den Meßpunkten ×1, y 2 (Kanal 1) bzw. x 2, y 2 (Kanal 2)
Messung an	Radio 3,2	ELA 3,2 Kanal 1 1,2 (Kanal 2)	Ausgänge 3,2 (Kanal 1) Ausgänge 1,2 (Kanal 2)

Regler und Schalter	TK 40 Lautstärkereg voll, Pegelreg Platte zu, Klar regler hell	ler.	TK 42 Lautstärkeregler voll, Pegelregler Platte zu, Klang- regler dunkel, Lautsprecher aus	voll, Klangregler dunkel, Laut- sprecher aus	TM 45 Lautstärkeregler voll
Tasten	Start		Start, Spur 12 und 3-4, Con	Start, Spur 1—2	and 3—4, Syn
Verstärkung					
Mit einer Eingangsspann von bei 1000 Hz müssen folgende Ausgan spannungen einzustellen	19 mV ± 2 di	3	40 mV ± 2 dB in beiden Kanäl	40 mV ± 2 dB en in beiden Kanäler	40 mV ± 2 dB in beiden Konälen
4,75 cm/s 9,5 cm/s 19 cm/s	106 mV 107 mV 92 mV		72 mV 70 mV 54 mV	79 mV 78 mV 62 m V	100 mV 98 mV 78 mV
			um 2 dB von ei	nnungen beider Kanö nander abweichen. I e die Verstärkung de	lle dürfen dabei max. Bei größeren Abwei- r EF 86.
Frequenzgang					
Die Messung erfolgt für a daß sich bei allen Gesch frequenzen zu beziehen,	lle Frequenzen mit ko windigkeiten die obe	nsta n an	nter Eingangsspa geführten Werte	nnung. Sie ist bei 100 ergeben. Darauf sin	10 Hz so einzustellen, d alle anderen Meß-
Erste Messung bei 4,75 cm Bei der Frequenz 66 Hz steigt die Ausgangs- spannung um	n/s 10 dB auf 335 mV	0.3	dB auf 210 mV	10.5 dB auf 265 mV	10,5 dB auf 335 mV
Toleranz ± 2 dB	(266 423 mV)		37 265 mV)	(210 334 mV)	(267 422 mV)
Bei der Frequenz steigt die Ausgangs-	9 kHz		kHz	10 kHz	10 kHz
spannung um	2,2 dB auf 137 mV			5,2 dB auf 144 mV	5,2 dB auf 182 mV
Toleranz	± 2 dB (109 173 mV)	ohr	ne *	ohne *	ohne *
	•	Ke		281-080 in jedem 1	urch Einschieben des Kanal die Anhebung
Das Maximum der Aus- gangsspannung bei den hohen Frequenzen soll					
liegen zwischen	7,8 10,2 kHz	12	,514 kHz	1213,5 kHz	1213,5 kHz
Zweite Messung bei 9,5 c Bei der Frequenz 15 kHz steigt die Ausgangs-					
spannung um Toleranz ± 2 dB fällt die Ausgangs-	0,6 dB auf 114 mV (90,5 144 mV)				
spannung um Toleranz ± 2 dB			dB auf 42 mV 1,4 53 mV)	4,5 dB auf 46,5 mV (36,8 58,5 mV)	
Dritte Messung bei 19 cm. Bei der Frequenz	/s 15 kHz	16	kHz	16 kHz	16 kHz
fällt die Ausgangs- spannung um Toleranz ± 2 dB	9,9 dB auf 29 mV (23 36,5 mV)		dB auf 18,9 mV 23,8 mV)	9,2 dB auf 21,5 mV (17,1 27,2 mV)	

Fremdspannung

Zwischenwerte siehe Entzerrerkurven Wiedergabe,

- remark annoug				
Tasten: Fremdspannung max.:	Start, Spur 1—2 oder 3—4	Start, Spur 1—2 und 3—4	Start, Spur 1—2 und 3—4	Start, Spur 1—2 und 3—4
19 cm	8 mV	2.5 mV	2.5 mV	3 mV
9,5 cm	8 mV	2,5 mV	2.5 mV	3 mV
4,75 cm	8 mV	3 mV	3.5 mV	4 mV
auf Minimum einstellba	r mit R 71	R 136 (Kanal 1)	R 146	R 146
		D 227 /// 125	D D47	D D 4 f

Aufnahmekanäle

Die Eingangsspannungen sind über 100 k Ω einzuspeisen. Dieser Widerstand ist unmittelbar an der Eingangs-Die Eingungsspannungen sind über 100 kM einzuspeisen. Dieser Widerstand ist unmitteibar an der Eingungsbuchs des Gerötes anzubringen. Sie werden vor einem Teiler (Mz. 2) oder direkt (Ms. 3) angegeben. Die Aufsprechströme sind als Spannungsabfall an einem parallel zum Sprzehkopf liegenden Widerstand von $100\,\Omega$ (Ms. 5) angegeben. Der HF-Generator ist durch Ziehen der Generatorröhre abzuschalten.

	dozoscharien.					
	TK 42	TK 45	TM 45			
Regler und Schalter	Jeweiliger Pegelregler voll, Mithörregler zu, Lautsprecher aus	Pegelregler voll, Mithörregler zu, Lautsprecher aus	Pegelregler voll			
Tasten:	Aufnahme, Start Spur wahlweise	Aufnahme 1—2 und und 3—4	3—4, Start, Wiedergabe 1—2			
Messung:	100 Ω an die Lötösen c, d oder e, f je nach Spurtaste	100 Ω an z 1, y1 (Kanal 1) bzw. z 2, y 2 (Kanal 2				
Einspeisung:	Mikro 1,2, Radio 1,2, Platte 3,2	Kanal 1: Mikro L 1,2, Radio 1,2, Platte 3,2 Kanal 2: Mikro R 1,2, Radio 4,2, Platte 1,2				
Sonstiges:	Die Anschlüsse Stereo- Radio 3, 5, 2 sind zu verbinden		Addio 4,2, Fiatte 1,2			

Verstärkung

Zuerst wird die Empfindlichkeit der Eingänge bei 19 cm/s mit 1000 Hz kontrolliert. Für einen Spannungsabfall von 12,2 mV/100 Ω dürfen an den Eingängen folgende Spannungen erforderlich sein:

Mikrofon	4 4 44 -4		e spannungen ertorderli	ich sein:	
Radio Platte	(nach Ms 2) (nach Ms 3) (nach Ms 3)	225 mV ± 2 dB (179 284 mV) 7,5 mV ± 2 dB (5,95 9,45 mV) 520 mV ± 2 dB	165 mV ± 2 dB (131 208 mV) 5,5 mV ± 2 dB (4,37 6,96 mV) 90 mV ± 2 dB	165 mV ± 2 dB (131, 208 mV) 5,5 mV ± 2 dB (4,37 6,96 mV) 90 mV ± 2 dB	
Dabei steht an der Buchse eine Spannung von		(413 655 mV) Fla 3,2 465 mV ± 2 dB (369 588 mV)	(71,5 113 mV) Ausgänge 3,2 (Kanal 1 515 mV ± 2 dB (408 650 mV)	(71,5 113 mV)	
		Bei Spurwechsel und Messen an den anderen Lötösen darf 2 dB Unterschied sein	Die Eingangsspannung voneinander abweiche	en beider Kanäle dürfen 2 dB n	
A/= 1 1					

Während dieser Messung wird Bei einem Spannungsauch die Aussteuerung des Magischen Auges kontrolliert

abfall von 12,2 mV soll zwischen den Enden der Leuchtbalken ein feiner dunkler Strich sein. (Mit R 12 nachstellbar)

Bei einem Spannungsabfall von 12,2 mV, im Kanal 1 gemessen, soll zwischen den Enden der Leuchtbalken ein feiner dunkler Strich sein. (Mit R 13 nachstellbar)

Im Kanal 2 muß bei gleicher Aussteuerung der gleiche Kopfstrom sein.

Bei Abweichungen über \pm 1 dB kann mit R 210 auf 12,2 mV/100 Ω nachgesiellt werden.

Frequenzgang

Bei der jeweiligen Geschwindigkeit ist die Eingangsspannung bei 1000 Hz nach Ms 3 an der Buchse Radio

	TK 42			TK/TM 45		
D		allen Geschw		0,87 mV b	ei 4,75 cm/s ei 9,5 cm/s ei 19 cm/s	
Der so gefundene Wert der Ei	ngangsspani	nung wird für	alle Melsfreau	enzen konstar	d gehalter	
Messung bei Bei der Frequenz 66 Hz muk	4,75	9,5	19 cm/s	4,75	9,5	19 cm/s
die Spannung ansteigen um auf Toleranz ± 2 dB	0,2 dB 1,02 mV (0,81 1,29 mV)	1,6 dB 1,2 mV (0,95 1,51 mV)	1,3 dB 1,16 mV (0,92 1,46 mV)	0,5 dB 1,1 mV (0,87 1,39 mV)	2,3 dB 1,13 mV (0,9 1,43 mV)	2 dB 1,13 mV (0,9 1,43 mV

Messung bei Bei der Frequenz	TK 42 4,75 10 kHz	9,5 15 kHz	19 cm/s 16 kHz	TK/TM 45 4,75 10 kHz	9,5 15 kHz	19 cm/s 16 kHz
muf, die Spannung an 100 Q ansteigen um auf Toleranz	16,8 dB 6,9 mV ± 2 dB (5,48 8,7 mV)	18 dB 7,95 mV ohne *	12 dB 4 mV ohne *	16,3 dB 6,75 mV ± 2 dB (5,35 8,5 mV)	18 dB 6,9 mV ohne *	11,5 dB 3,4 mV ohne *
Bei Abweichungen über ± 1 dB kann mittels folgende Regler die Anhebung nachgestellt werden:	r	R 132	R 133	Kanal 1: Kanal 2:	R 132 R 232	R 133 R 233
Das Maximum des Aufsprech- stromes soll liegen zwischen:	10 12 kHz	14,5 16,5 kHz	15,5 18 kHz	11 13,5 kHz	14,5 16,5 kHz	15,5 17 kHz

Übersprechdämpfung [Nur TK/TM 45]

1. Stereo-Aufnahme-Übersprechen

Über den Eingang Mikro werden dem einen Kanal bei 4,75 cm/s 10 kHz eingespeist, daß das Magische Auge voll ausgesteuert ist. Der Eingangsansschluß des nicht gespeisten Kanals ist dabei über 100 k Ω an Masse zu legen. Am Ausgang dieses Kanals dürfen dann max. 7 mV stehen.

2. Aufnahme-Wiedergabe-Übersprechen

Tasten: nur jeweils eine Aufnahmetaste gedrückt, zusätzlich CON.

Wird der aufnehmende Kanal bei 4,75 cm/s mit 10 kHz gespeist, daß das Magische Auge voll ausgesteuert ist, dann dürfen am Ausgang des wiedergebenden Kanals max. 5 mV stehen.

Diese Werte geiten für das Übersprechen in beiden Richtungen.

Endstufa

Die Messung erfolgt bei Wiedergabe, parallel zu einem Widerstand von 5 $\Omega\pm2$ % (Ms 7), der anstelle des Lautsprechers angeschlossen wird.

	TK 40	TK 42	TK 45 bis Nr. 9400	TM 45 ab Nr. 9401
Einspeisung mit einer nieder- ohmigen Spannungsquelle: Regler:	zwischen C 22/R 53 und Masse Klangregler hell, Lautstärke/ Pegelregler zu	an d 2 und Masse Klangregler hell, Lautstärke/ Pegelregler zu	an r 2 und Masse an s 2 und Masse Klangregler hell, Lautstärke/Pegelre	im Kanal 2
Tasten:	Start	Start Spur 12	beide Wiedergab	etasten
Klirrfaktor		•		
Bei 1 kHz darf eine Aus- gangsspannung von einen Klirrfaktor (K tot) auf-	2,75 V	2,74 V	2,75 V	3,16 V
weisen von	9 %	B 0/0	7 %/0	3 0/0
Verstärkung und Frequenzgo	ing			
Mit einer Eingangsspannung von muk eine Ausgangsspannung	900 mV ± 2 dB	1 V ± 2 dB	2,5 V ± 2 dB	700 mV \pm 2 dB
an 5 Ω zu erreichen sein von Klanarealer dunkel	615 mV 550 mV	620 mV 540 mV	625 mV 475 mV	660 mV 400 mV
			Die Eingangsspar Kanäle dürfen do einander abweich	abei max. 2 dB von-
Der so gefundene Wert der Ei	ngangsspannung w	ird für alle Mefyfreq	wenzen konstant ge	shalten.
Bei der Frequenz steigt die Ausgangsspannung	12 kHz	15 kHz	15 kHz	15 kHz
um Toleranz ± 2 dB				4,7 dB auf 1140 mV (905 1420 mV)
fällt die Ausgangsspannung um Toleranz ± 2 dB		/ 3,1 dB auf 435 m\ (345 548 mV)		
Fremdspannung Die Fremdspannung darf	27)(8 mV	5 mV	10 mV
betragen	27 mV	8 mv	5 m v	10 mv

Messung über Band	TK 40	W 15	TK 45	714.45
Einspeisung nach Ms 2 auf	IK 40	TK 42	IR 45	TM 45
den Eingang Radio	1,2	1,2 Die Punkte 3, 5, 2	Kanal 1: 1.2:	: Kanal 2: 4.2

Die Punkle 3, 5, 2 Kanal 1: 1,2; Kanal 2 Sterea Radio sind zu verbinden

Messung nach Ms 4 an der Radio 3, 2 ELA 4,2 Ausgänge 3, 2 (Kanal 1) 1, 2 (Kanal 2) mit dem Leerteil eines neven Bezugsbandes für 4,75 cm/s DIN 45513 (in Vorbereitung).

Tasten bei der Aufnahme:

Aufnahme, Start Spur wachlweise

Con, Spur wahl
weise

Regier und Schalter:

Pegelregler

Pegelregler

Pegelregler

Pegelregler

Pegelregler

Pegelregler

Pegelregler

Pegelregler

Pegelregler

Pegelregler voll

Pegelregler voll

Regler und Schalter: Pegalregler Pegalregler Pegalregler voll Pegalregler voll Radio voll Radio voll Mithörngeler zu Pegalregler Pegelregler Lautsprecher aus Platte zu Platte zu

Flatte zu Kritheren zu Krithere

weise weise

Regler: Lautstörkeregler Lautstörkeregler voll,
Voll, Voll, Klangregler hell k

Verstärkung

Eine voll ausgesteuerte Aufnahme 1000 Hz muß folgende Mindestausgangsspannungen ergeben bei 4.75 cm/s 670 mV 370 mV 330 mV 390 mV 9,5 cm/s 1020 mV 490 mV 465 mV 550 mV 19 cm/s 1020 mV 400 mV 410 mV 480 mV

> Die Wiedergabespannungen beider Kanäle dürfen sich höchstens um 4 dB unterscheiden.

Start, Wiederaabe wahlweise

Klirrfaktor

Eine voll ausgesteuerte Aufnahme 333 Hz darf max, folgende Werte aufweisen bei 4,75 cm/s 6,5 % 60/0 5 % 5 % 6 % 7 % 7 % 7 % 9,5 cm/s 19 cm/s 5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Störspannungsabstand, bezogen auf die maximale Fremdspannung am Wiedergabekanal.

4,75 cm/s 38,4 dB 43,4 dB 42,4 dB 42,3 dB 9,5 cm/s 42,2 dB 45,6 dB 45,4 dB 45,2 dB 19 cm/s 42,2 dB 45,6 dB 41,4 dB 41,6 dB

Frequenzgang

Zulässige Abweichung der Mehpunkte einer Aufnahme mit ½ (— 26 dB) der für Vollaussteuerung benötigten Eingangsspannung, bezogen auf 1 kHz bei:


	4,75 cm/s	66 Hz + 0 6 dB 6 kHz ± 3 dB 9 kHz + 0 8 dB	+ 1 — 5 dB ± 3 dB	± 3 dB ± 3 dB	± 3 dB ± 3 dB		
		10 kHz	, 0	+ 4-6 dB	+ 0 8 dB	+ 0 8 dB	
	9,5 cm/s	66 Hz 10 kHz 15 kHz	± 3 dB ± 4 dB	± 3 dB + 0 — 6 dB	± 3 dB + 0 6 dB	± 3 dB + 0 6 dB	
	19 cm/s	66 Hz 10 kHz 15 kHz 16 kHz	± 3 dB + 4,5 — 3 dB	± 3 dB	± 3 dB	± 3 dB	
				+ 0 6 dB	+ 0 6 dB	+ 0 6 dB	

Wird der Minimalwert bei 4,75 cm/s und 9 bzw. 10 kHz trotz einwandfreier Funktion und Kopfjustierung nicht erreicht, so ist die Vormagnetisierungsspannung gegenüber dem Sollwert (entsprechend der Farbkennzeichnung) um 3 V zu reduzieren und anschließend die Messung zu wiederholen.

Tonhöhenschwankungen

Alle Typen gehörrichtig bewertet gemessen mit EMT 418 bei 4,75 cm/s ± 0,3 °/₀ 9,5 cm/s ± 0,17 °/₀ 19 cm/s ± 0,12 °/₀

Einjustierung der GRUNDIG Viertelspur-Tonköpfe mit dem GRUNDIG Viertelspur-Stereo-Justierband 5005-480



atische Duestellung des GRUNDIG VierteIspur-Stereo-

(GRUNDIG Bestell-Nr. 5085-480) Spole 13, grüne Einfärbung

(Abbildung mit Positionsangaben siehe Seite M 2). Zum Justieren werden zweckmäßig außer dem Röhrenvoltmeter wie in Ms 4 auch ein Oszillograf und

ein Abhörverstärker jeweils zwischen 3-2 der Buchse Radio angeschlossen.

Die Umschaltung zwischen beiden Kanälen bzw. Systemen erfolgt mit den Spurtasten.

Spurtaste 1-2 = oberes System = Spur

Spurtaste 3—4 = unteres System = Spur 3
Zur Höheneinstellung des Hörkopfes bei den Geräten TK 42, TK 45 und TM 45 sowie des Hörsprechkopfes bei TK 40 wird der erste Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes verwendet (500 Hz Aufzeichnung bei 9,5 cm/s). Der Kopf wird so eingestellt, daß beide Systeme annähernd gleiche Spannungen abgeben, wobei der Kopf keine merkliche Neigung aufweisen darf.

Zur Senkrechtstellung des Kopfes wird der zweite Teil des Viertelspur-Sterea-Justierbandes verwendet (8 kHz Aufzeichnung bei 9,5 cm/s). Der Kopf ist so einzustellen, daß für beide Systeme der kleinste, gleiche, relative Verlust zum jeweiligen Systemmaximum auftritt.

Der dritte Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes dient zur überschlägigen Beurteilung des Wiedergabe-Frequenzganges (1- und 8-kHz-Aufzeichnung wechselnd bei 9,5 cm/s).

Im Service hat sich nachfolgend beschriebene Arbeitsweise als zweckmäßig erwiesen:

- Bandaeschwindiakeit auf 9.5 cm/sek, stellen Röhrenvoltmeter, Oszillagraph und Abhörverstärker (Rundfunkgerät) an die Buchse 1.1 Radio 3-2 anschlieften (Ms. 4).
- Viertelspur-Stereo-Justierband auf der zu justierenden Maschine im Schnellauf vorund zurückspulen.
- 3 Höheneinstellung mit Teil 1 des Viertelspur-Stereo-Justierbandes ist so varzunehmen, daß der Kopf während des Justiervorganges stels nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrichtung steht.
- Kopf durch gleichartiges Verdrehen der Madenschrauben 3 in der Höhe so lange 3.1 verstellen, bis der abgegebene 500-Hz-Pegel (Frequenz mit Oszillograph und Abhörverstärker kontrollieren!) bei Spurtasten 1-2 und 3-4 höchstens 3 dB Unterschied auf-
- Die genaue Senkrechteinstellung der beiden Kopfspalte erfolgt mit dem zweiten Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes.
- Zuerst wird bei 1--2 das obere System des Kopfes wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8-kHz-Pegel in dB absolut notiert. (Einstellen mit der Schraube 69 z, B, 55 mV = - 23 dB absolut.)
- Bei 3-4 gleichfalls auf Maximum justieren 4.2 und den Maximalpegel in dB absolut notie-

ren. Ebenso den dazu natwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube 60 z. B. 69 mV = - 21 dB obsolut, eine Umdrehung rechts.

- Schraube um die halbe Anderung zurück-4.3 drehen, z. B. eine halbe Umdrehung links.
- 4.4 Zur Kontrolle werden nun die Pegel bei 1-2 und 3-4 gemessen. Der durch die Zwischenstellung bedingte Verlust gegenüber den Maximalpegeln muß für beide Kanäle gleich

z. B. oberes System, Taste 1-2;	
Maximum nach 4.1	23 dB
Wert in der Mittelstellung	25 dB
Pegelverlust	2 dB
unteres System, Taste 3-4:	
Maximum nach 4.2	21 dB
Wert in der Mittelstellung	23 dB
Pegelverlust	2 dB

- Wenn sich bei dieser Kontrolle die Pegelverluste beider Kanäle um mehr als 1 dB unterscheiden, ist mit der Schraube 60 noch geringfügig nachzustellen.
- Höheneinstellung nach 3.1 kontrollieren und ggf. (bei Abweichungen von größer als 3 dB) korrigieren.
- Senkrechtstellung nach 4.4 kontrollieren und ggf. korrigieren.
- Wenn erforderlich, sind die beiden Einstellungen nach 3.2 und 4.4 abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung beide Vorschriften erfüllt sind.

Die Justierung des Sprechkopfes bei TK 42, TK 45 und TM 45 wird wie folgt vorgenommen:


Zur Höheneinstellung ist die Taste "Syn" einzurasten. Der eigentliche Justier-Vorgang erfolgt mit dem ersten Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes wie unter 1 bis 3.1 beschrieben.

Die Senkrechtstellung der Kopfspalte erfolgt bei 4,75 cm/s während einer 10 kHz Eigenaufnahme. Es wird dabei die Aufzeichnung des jeweiligen Systems hinter Band abaehört.

Bei TK 42 wird die Aufnahmetaste und die Taste "Con" gedrückt und mit den Spurtasten abwechselnd das jeweilige System gewählt. Bei TK/TM 45 sind abwechselnd Aufnahme 1—2, "Con" und Wiedergabe 3—4 bzw. Aufnahme 3—4, "Con" und Wiedergabe 1-2 zu drücken. Die Einspeisung geschieht nach Ms 2 auf den Eingang Radio 1-2 mit 25 mV/ 10 kHz. Der Sprechkopf ist durch seitliches Neigen auf Spannungsmaximum am hochohmigen Ausaana (Buchse Ausgänge 3-2) einzustellen. Dabei ist wieder zu beachten, daß für beide Systeme der kleinste, gleiche, relative Verlust zum jeweiligen Systemmaximum auftritt.

Der eigentliche Justiervorgang erfolgt wie unter 4.1 bis 7 beschrieben durch Verstellen der Schraube @

TK 45 Endstufe



TK 40 Entzerrer



Printed in W.-Germany 31061 Ze

TK 45

5065 — 1000 ohne Index (alte Endstufe)

TK 40

5056 — 1000 ohne Index (alter Entzerrer)

Schaltbildauszüge



Rückseite Rauvorschrifter




TK 40 TK 42 TK 45 TM 45 Bauvorschriften

Netztrafo TK 40 BV 9006—526



Netztrafo TK 45 BV 9006---522




Ausgangstrafo TK 40, TK 42 und TK 45, 1. Ausf. BV 9060—506 und 506/01



Oszillatorspule BV 9281—087



Netztrafo TK 42 BV 9006-527



Netztrafo TM 45 BV 9006---531



Ausgangstrafo TK 45 BV 9060-507



Oszillatorspule BV 9281—089 (TK 42) BV 9281—079 (TK / TM 45)





Vorderseite Schaltbildauszüge Saugkreisspule 9281—080 HF-Drosselspule 9281—070 Tasten-Auslösemaanet 9281—081

Wdg. φ 2050 0,12 19,5 0,12

Sorte
12 CuL
12 CuL

Ω E 90 I 0,92

Enden blank sw rt

Andruck-Luftmagnet


9281—081 3300 9038—518 114


RV

0 0,22 4 0.65

22 CuL 65 CuL 70 0,48

gr sw ws sw





TK 40


+ a

Druckscholtungsplatten





TK 42


Druckschaltungsplatten



Vorderseite TK 40







TK 45
Druckschaltungsplatten




TM 45 Entzerrerplatte
MeBischaltungen
Entzerrerkurven

TM 45 Entzerrerplatte


Meßschaltungen

Entzerrerkurven



Meßschaltungen
















Entzerrerkurven Aufnahme








TK/TM 45




Entzerrerkurven Wiedergabe


TK 40




TK 42




TK 45




TM 45







Federsätze:



Allgemeines:

1 Buchse 4 Buchse

Mikro

Wiedergabe

Trickaufnahme

Start

Netz ein

TK 42

Arbeitsgegenfedern müssen von ihren Stütz-blechen in betätigtem Zustand ca. 0,2 mm ab-

Schaltfedern von Ruhe- bzw. Umschaltkontakten müssen im unbetätigten Zustand frei sein, also nicht am Betätigungselement anliegen.

Arbeitskontakte müssen im nichtgeschalteten Zustand ca. 0,5...0,6 mm offen sein.

Ruhekontakte müssen im geschalteten Zustand ca. 0,3...0,6 mm öffnen. Die Kontaktdrücke müssen zwischen 20...50 g

liegen. Der Netzschalter muß bei "Aus" ca. 0,5...0,8 mm öffnen und sein Kontaktdruck mindestens 30 g


Kontakte n bzw. u (am Kopfträge


Die Kontakte sind offen, wenn digerastet und die Schnellstoptaste

Kontakte w und tt bzw. i (am

aggregat) Die Kontakte w schalten um bzw. am linken Tastenaggregat die ! gedrückt wird.

Die Kontakte tt schalten um, wer gedrückt wird.





TK 42

Die Kontakte sind offen, wenn die Starttaste ein-gerastet und die Schnellstoptaste ausgerastet ist. Kontakte w und tt bzw. i (am linken Tastenaggregat) **TK 40** Die Kontakte w schalten um bzw. schließen, wenn am linken Tastenaggregat die Starttaste allein gedrückt wird.

Die Kontakte tt schalten um, wenn die Tricktaste gedrückt wird.

Die Kontakte i schließen, wenn eine der Aufnahmetasten oder beide zusammen gedrückt werden. Bei TM 45 fehlen die Kontakte i.

Kontakte e (Eingangsumschalter)

Die Kontakte e schalten zwischen Radio (Ruhefall) und Mikro (Arbeitsfall) um.

Buchse

C

₹

N

2

237

22

υ. Ε

22

C 228 R 243 R 241)

128 143 141)

CAR

212 231, 6, d

R18. d1. p5

TK 42 TK 45 TM 45

Schaltungsauszüge **Federsätze**



TK 40 TK 42 TK 45 TM 45

Schaltungsauszüge Schalter

11 12 13 14 a 20 ge Osz. 15 Spule C3-C2-0 16 C 4 R 6 rt Osz. Spule 3 Buchse 60 1-2 Spur 1-2 Spur 3-4 t Tasten, Con, Syn und Wiedergabe (rechtes Tasten-1-2 3-4 Sprechkopf aggregat) Die Kontokte g, h und m, n sitzen direkt hinter den Köpfen und werden über Gestänge durch die Tasten Con und Syn gesteuert. 1-2 3-4

a7,3 Buchse ≈

1 Buchse 2 €

Spurtasten (rechtes Tastenaggregat) Die Kontakte 1...3 sitzen direkt hinter dem Hör-Sprech-kopf und werden über Gestänge gleichzeitig mit den Kontakten 11...16 durch die Spurtasten gesteuert.

C 124

R 138

R 136

b 14

R 122

C 224

R 238

R 236

k2 c18

R222

Sprechköpfe 3-4 1-2 ge - ws Tasten Con, Syn und Spuren (rechte Die Kontakte g, r und s, t sitzen dire fen und werden über Gestänge gl Kontakten c, d der Taste Con bzw. Hörköpfe 1-2 gestevert. CON Löschköpfe 3-41 R 18,135 0 a 18 R 106 206 R235 R231 232 n2 SYN 0 TK 40 TK 42

Lautsprecher- und Sprache-Musikschalter Kontakt I (nur bei TK 45)

LS rechts,

rechts 3

LS - Buchse links 2

L5 1

LS

Con

n

Hörkopf 3-4 1-2


TK/TM 45


Eingangsschalter Der Kontakt e 5 ist nur bei TK 45 beschaltet.


Buchsen Q links 4, rechts 1 Buchse T 4 C227 R240 Buchse 🦱 1 rechter Ausgangstrafo gn LS-Buchse rechts 2 Buchse 1 1 R 115 R 14,15,16, 145,245 d 10 Buchsen Q. links 1, rechts 4 linker Ausgangstrafo Ign


Vorderseite Federsätze


E6





















ED WAY

1/710

21, 219, 18, 16, 21;

Rivery / Mithberregier town / Montanesses consens

H 5 B U ... 45 Elegoagswidder renn's SEECEN

OFA


Aut Listeit gestein saccons are my


o12, d13, 13, K,


TM 45 Scharbild 5066—1000 Index U

(a:00000

Varderseite TK 45









TK 45

Mechanische Abbildungen

Ansicht von oben




19/11/2

TK 45

Mechanische Abbildungen Ausschnitt Kopfträgerplatte Kupplungen Unterschiede TK 40/42/45

Ausschnitt Kopfträgerplatte



Unterschiede TK 40/42/45

Außerlich unterscheiden sich TK 40/42 vom TK 45 durch die Größe des Koffers. Im TK-45-Koffer ist neben den beiden Lautsprechern auch die Stereo-Endstufe untergebracht. Das TM 45 ist weitgebend als TK-45-Chassis ohne Koffer zu behandeln.

Die Geräte TK 40/42/45/TM 45 unterscheiden sich in ihrer Laufwerkmechanik überhaupt nicht. Kleine Abweichungen im Aufbau und in der Funktion einzelner Bedienungsorgane beruhen ausschließlich auf den unterschiedlichen elektrischen Funktionen.

Am linken Drucktustenaggregat ist bei TK. 40/42 nur eine Aufnohmetaste, do bei diesen Geröten keine Sterno-Aufnahme möglich ist. Die frei gewordene Taste dient für Trickaufnohmen. Die Spurwahl erfolgt auch bei Aufnahme am rechten Drucktustenaggregat. Bei TK/TM 45 dagegen erfolgt die Spurwahl zum Aufnehmen am linken Tastenaggregat (einzeln für Mono-, gleichzeitig für Stereoudnohmen) und zum Wiedergeben am rechten Aggregat (einzeln für Mono-, gleichzeitig für Stereowiedergabel). Das 11 42 ist ebenfälls für Stereowiedergabe eingerichtet (? Verstärker) und hat getrennte Aufnahme-Wiedergabeköpfe. Deshalb sind wie bei TK/TM 45 am rechten Aggregat die Tasten Syn und Con für synchrones und Hinterband-Abhören, wie es für Playback- und Multiplay-back-aufnahme erforderlich ist. Das TK 40 hat nur die beiden Spurtasten rechts. Auf der Kopfträgerplatte des TK 40 sitzt anstelle des Hörkopfes (der bitgen Geräte) ein Kombikopf. Synchrones Abhören (z. 8. für Playback) ist mit Hilfe eines Zusstzverstärkers 229 möglich.

An eine gesonderte Buchse können beim TK 40 die Tonköpfe von Schmalfilmzusatzgeräten angeschlossen werden.

TK 40/42 weisen außerdem einen gesonderten Pegelregler für den Eingang Platte auf. Dadurch können ohne zusätzliches Mischpult die Eingänge Platte—Radio oder Platte—Mikro gemischt werden.

Ein Magnet für Start-Stop-Fernsteuerung ist beim TK 42 fest eingebaut, für TK 40/45 gibt es einen Nachrüstsatz.

Kupplungen

Aufbe

Die Scheiben 6—9 müssen in der angegebenen Reihenfolge liegen. Nur so ist gewährleistet, daß die Sicherheitskupplung beim Anfahren und Bremsen jede Überbeanspruchung des Bandes auffängt

Teil 11 kommt nur in der rechten Kupplung vor, Teil 16 nur in der finken Kupplung.

Der Filzbelag auf Teil 11 der rechten Kupplung bildet zusammen mit Teil 10 eine gewichtsabhängige Kupplung bei normalem Vorlauf (Aufnahme und Wiederaabe).

Die Unterschale Teil 14 gibt es glatt und aufgerauht. Entsprechend dazu muß der Gummi der Gesperrebremse sein.

Glatte Unterschale -

weicher, schwarzer Gummi

Aufgerauhte Unterschale ---

festerer, weißer Gummi.

Der Filzbelag der Unterschale bildet zusammen mit Teil 11 bei der rechten und mit Teil 10 bei der linken Kupplung die Grundbremse für die jeweils abwickelnde Spule.

Prüfung

Die Prüfung erfolgt mit ca. 30 mm Wickelradius und bei konstanter Abziehgeschwindigkeit von ca. 20 cm/s Sicherheitskupplung links und rechts. Reibmomente bei:

70 p Spulengewicht 600...1200 pcm 260 p Spulengewicht 1200...2000 pcm

Grundbremsung links. Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht Md 1 = 180 . . . 300 pcm

70 p Spulengewicht *) Md 2 = 0,37 Md 1 \pm 10 %

Grundbremsung rechts:

Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht 1 Md 1 = 160 . . . 280 pcm 70 p Spulengewicht *) Md 2 = 0,28 Md 1 \pm 10 %

*) Md 2 kann durch andere Wahl der Auflagepunkte für die Ausgleichsfeder verändert werden. Es sind dann die Federoberseite und die g\u00fcnstigsten Einlagepunkte neu zu kennzeichnen.

Aufwickelkupplung rechts.

Reihmomente hei


70 p Spulengewicht 180...300 pcm 260 p Spulengewicht 400...600 pcm

Die Kupplung muß ein Axialspiel von 0.5 + 0.1 mm haben.





trägerplatte



K 40/42/45

th TK 40/42 vom TK 45 durch die 5-Koffer ist neben den beiden Lautindstufe untergebracht. Das TM 45 hassis ohne Koffer zu behandeln.

45 unterscheiden sich in ihrer Lauficht. Kleine Abweichungen im Aufzelner Bedienungsorgane beruhen terschiedlichen elektrischen Funk-

egat ist bei TK 40/42 nur eine Auf-Geräten keine Stereo-Aufnahme ordene Taste dient für Trickauf-Igt auch bei Aufnahme am rechten K/TM 45 dagegen erfoligt die Spurinken Tastenagregat (einzeln für reoaufnahmen) und zum Wiederatt (einzeln für Monor, gleichzeitig s TK 42 sie behrfülls für Stereowiedergabe eingerichtet (2 Verstärker) und hat getrennte Aufnahme-Wiedergabeköpfe. Deshalb sind wei bei TK/TM 45 am rechten Aggregat die Tasten Syn und Con für synchrones und Hinterband-Abhören, wie es für Playback- und Multiplaybackaufnahmen erforderlich ib. Das TK 40 hat nur die beiden Spurtasten rechts. Auf der Kopfträgerplatte des TK 40 sitzt anstelle des Hörkopfes (der bürgien Gerärle) ein Kombikopf. Synchrones Abhören (z. B. für Playback) ist mit Hilfe eines Zusatzverstärkers 229 möglich.

An eine gesonderte Buchse können beim TK 40 die Tonköpfe von Schmalfilmzusatzgeräten angeschlossen werden.

TK 40/42 weisen außerdem einen gesonderten Pegelregler für den Eingang Platte auf. Dadurch können ohne zusätzliches Mischpult die Eingänge Platte—Radio oder Platte—Mikro gemischt werden.

Ein Magnet für Start-Stop-Fernsteuerung ist beim TK 42 fest eingebaut, für TK 40/45 gibt es einen Nachrüstsatz.

Kupplungen

Aufbau

Die Scheiben 6—9 müssen in der angegebenen Reihenfolge liegen. Nur so ist gewährleistet, daß die Sicherheitskupplung beim Anfahren und Bremsen jede Überbeanspruchung des Bandes auffängt.

Teil 11 kommt nur in der rechten Kupplung vor, Teil 16 nur in der linken Kupplung.

Der Filzbelag auf Teil 11 der rechten Kupplung bildet zusammen mit Teil 10 eine gewichtsabhöngige Kupplung bei normalem Vorlauf (Aufnahme und Wiedergabe).

Die Unterschale Teil 14 gibt es glatt und aufgerauht. Entsprechend dazu muß der Gummi der Gesperrebremse sein.

Glatte Unterschale -

weicher, schwarzer Gummi

Aufgerauhte Unterschale — festerer, weißer Gummi.

Der Filzbelag der Unterschale bildet zusammen mit

Teil 11 bei der rechten und mit Teil 10 bei der linken Kupplung die Grundbremse für die jeweils abwickelnde Spule.

Prüfung

Die Prüfung erfolgt mit ca. 30 mm Wickelradius und bei konstanter Abziehgeschwindigkeit von ca. 20 cm/s Sicherheitskupplung links und rechts. Reibmomente bei:

70 p Spulengewicht 600 . . . 1200 pcm 260 p Spulengewicht 1200 . . . 2000 pcm

Grundbremsung links.

Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht Md 1 = 180 . . . 300 pcm 70 p Spulengewicht *) Md 2 = 0,37 Md 1 ± 10 %

Grundbremsung rechts:

Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht Md 1 = 160 ... 280 pcm 70 p Spulengewicht *) Md 2 = 0,28 Md 1 ± 10 %

*) Md 2 kann durch andere Wahl der Auflagepunkte für die Ausgleichsfeder verändert werden. Es sind dann die Federbobrseite und die g\u00fcnstigsten Einlagepunkte neu zu kennzeichnen.


Aufwickelkupplung rechts.

Reibmomente bei:

70 p Spulengewicht 180 . . . 300 pcm

260 p Spulengewicht 400 . . . 600 pcm

Die Kupplung muß ein Axialspiel von 0,5 + 0,1 mm





Einbauplan für Stereo-Tonbandchassis TM 45 Template for Stereo Tape Deck TM 45

If your console is not prepared for the installation of a TM 45, please take the measures from our sketches.

The chasis is mounted to a stable base plate G in the same way and using the same devices as for featering the tape deck to its transport frame. An intermediate plate C which does not bear any load serves as frame for the top deck. The cutout in the intermediate plate and the mounting holes in the base plate G are referred to one measuring center and have been drawn into one another. The larger mounting hole in the base plate G serves as fresh-oir supply for the motor.

The measures of the cutout for connecting sockets and fuses are stated in the rear view. The attached label should be fastened on top of connecting sockets.

Section A-B indicates the distance between the two plates and the distance of a cover plate D.

For inserting the TM 45 to a console which is provided for the installation of a tape deck TM 64, a special mounting set with exact installation instructions may be supplied.

> Soll ein TM 45 in Tonmöbel eingebauf werden, die nicht dafür vorbereitet sind, so können Sie alle erforderlichen Maße aus den Skizzen entnehmen.

Dos Chassis wird dazu auf einer stablien Grundplatte G auf die gleiche Weise und mit denselben Teilen wie in seinem Transportratimen befestigt. Eine Zwischenplatte C, welche keineriel Belastung auszuhalten hat, dient als Maske für die Abdedsplotte. Der Ausschnitt in der Zwischenplatte C und die Bohrungen in der Grundplatte G sind auf einen gemeinsamen Mittelpunkt bezogen und sind deshalb inetinader gezeichset. Des größere Loch in der Grundplatte G dient zur Frischluftzufuhr für den Motor.

Aus der Rückansicht sind die Maße des Ausschnittes für die Anschlußbuchsen und die Sicherungen zu ersehen. Das beiliegende Bezeichnungsschild wird über den Buchsen angebracht.

Aus dem Schnitt A–B ist der Abstand beider Platten zueinander ersichtlich, ebenso der Abstand einer Deckplatte D.

Soll ein TM 45 in GRUNDIG Konzertschränke eingebaut werden, die für das Tonbandgerät TM 64 vorgesehen sind, so erhalten Sie dafür einen Einbausatz mit genauer Montageanleitung.

